

Ratgeber: Rohrverstopfung lösen

CMB Rohrreinigung · 24/7 Notdienst in Fridingen an der Donau

Ein verstopfter Abfluss, Rückstau oder Rohrbruch in Fridingen an der Donau kommt selten gelegen — mit den richtigen Schritten bewahren Sie Ruhe und vermeiden teure Folgeschäden. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, was Sie sofort selbst tun können, was Sie besser lassen sollten und wann der Profi ran muss.

Sofortmaßnahmen bei verstopftem Abfluss

- **Wasser stoppen:** keine weiteren Abläufe benutzen; bei Rückstau die Wasserzufuhr reduzieren.
- **Saugglocke (Pömpel):** den Überlauf abdichten und mehrmals kräftig auf- und abpumpen.
- **Siphon reinigen:** den Geruchsverschluss unter dem Waschbecken abschrauben und säubern.
- **Mechanisch lösen:** eine einfache Abflussspirale vorsichtig einführen — niemals mit Gewalt stochern.

■ **Notfall bei Rückstau oder Rohrbruch: Wasserzufuhr sofort reduzieren, betroffene Abläufe nicht mehr benutzen und umgehend unseren Notdienst anrufen. Je schneller die Ursache beseitigt wird, desto kleiner bleibt der Schaden.**

Das hilft – und das schadet

Hilft: Saugglocke, Reinigung des Siphons, eine mechanische Abflussspirale sowie heißes (nicht kochendes) Wasser mit etwas Spülmittel bei leichten Fettablagerungen.

Schadet: chemische Rohrreiniger greifen Rohre und Dichtungen an, belasten die Umwelt und helfen selten dauerhaft. Auch kochendes Wasser in Kunststoffrohren und gewaltsames Stochern richten oft mehr Schaden an.

Wann Sie den Profi rufen sollten

- Mehrere Abflüsse sind gleichzeitig betroffen oder es riecht unangenehm aus dem Rohr.
- Wasser staut sich im Keller (Rückstau) oder tritt an unerwarteter Stelle aus.
- Die Verstopfung kehrt immer wieder — oft steckt ein baulicher Mangel oder Wurzeleinwuchs dahinter.
- Hausmittel zeigen keine Wirkung: bevor Sie etwas beschädigen, lieber anrufen.

So beugen Sie Verstopfungen vor

- Kein Fett und keine Speisereste in den Ausguss — sie lagern sich an den Rohrwänden ab.
- Hygieneartikel, Feuchttücher und Wattestäbchen gehören in den Restmüll, nicht ins WC.
- Abflusssiebe in Dusche und Spüle regelmäßig reinigen, um Haare und Seifenreste zu entfernen.
- Bei wiederkehrenden Problemen eine Kanal-TV-Inspektion durchführen lassen, um die Ursache zu finden.

Mit professioneller Hochdruckspülung, moderner Spiraltechnik und Kanal-TV-Inspektion finden und beheben wir die Ursache dauerhaft — rund um die Uhr und zum fairen Ortstarif.

Notruf 0151 611 342 71

24/7 erreichbar · Hochdruck · Spirale · Kamera · fairer Ortstarif

www.cmb-rohrreinigung.de